

お客様各位

株式会社U-NEXT

2.1GHz 帯 3G サービスご利用にあたってのご案内

平素は、「U-mobile*E」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

お客さまが現在ご利用中の「U-mobile*E」端末機種:GL06P は、2017 年 11 月より 2.1GHz 帯 3G サービスのご利用が可能となっております。つきましては、2.1GHz 帯 3G サービスをご利用頂くための設定方法をご案内いたしますので、お手数ではございますが、次ページの「◆設定手順」をご確認いただき、お手持ちの端末より設定をお願いいたします。

お客さまにて設定を行っていただけない場合、2.1GHz 帯 3G サービスがご利用出来なくなる場合がございますのでご注意ください。

今後も一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

◆ 対象端末 GL06P



◆ 本サービスのお問い合わせについて

U-mobile*E カスタマーセンター
0 5 7 0 - 0 2 2 - 0 5 6
(受付時間：11:00～19:00、年末年始を除く)

◆ 設定手順

1

GL06P と PC 又はスマホを、
Wi-Fi 又は USB で接続する

2

Web ブラウザを起動し、アドレスバーに
「http://pocketwifi.home」を入力し接続する

3

パスワードを入力し、
「ログイン」ボタンを押す
(パスワード初期設定は「admin」)



4

「設定」を選択する。



5

「WAN 設定」を選択する。



6

ネットワーク検索設定を選択する



7

「モード」欄で「手動」を選択し、
「適用」を押す



8

「OK」を押す



9

「ネットワーク」欄で「SoftBank (3G)」を
選択し、「登録」ボタンを押し通信接続を確認



10

手順 9 で通信確認後に、「モード」欄で
自動を選択し、「適用」を押す

